


Préparer un graveur DVD (CU-VD50U)

1 Fermez l'écran LCD et raccordez l'appareil.




① Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

② Raccordez l'adaptateur secteur du graveur DVD.

③ Raccordez le câble USB fourni au graveur DVD.

- Consultez également le manuel d'instructions du graveur DVD.

2 Allumez le graveur DVD et insérez un nouveau disque.




① Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer.

② Appuyez sur la touche eject pour ouvrir la platine de disques.

③ Tirez complètement la platine et chargez correctement un nouveau disque.

④ Poussez la platine de disques en place jusqu'à entendre un déclic.

3 Ouvrez l'écran LCD.



- Cet appareil s'allume et le menu SAUVEGARDE apparaît.
- Lorsque le câble USB est raccordé, le menu SAUVEGARDE est affiché.

ATTENTION:

- Veillez à couper le courant en raccordant les appareils. Sinon, des chocs électriques ou des dysfonctionnements peuvent se produire.

REMARQUE:

- Lorsqu'il est raccordé à cet appareil, aucune touche du graveur DVD CU-VD50U ne fonctionne, sauf celles de marche/arrêt et d'éjection.