



Éditer des listes de lecture

Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier le contenu d'une liste de lecture préalablement créée.


1 Sélectionnez le mode de lecture.



2 Sélectionnez le mode vidéo.



3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.



4 Sélectionnez "MODIFIER LISTE LECT." et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez la liste de lecture à éditer, puis appuyez sur **OK**.



7 Sélectionnez le fichier à ajouter à la liste de lecture puis appuyez sur **OK**.



• Appuyez sur "VERIF." pour vérifier la vidéo sélectionnée.

8 Touchez **OK** pour insérer la vidéo dans le côté droit.



• Répétez les étapes 7-8 et arrangez les vidéos dans la liste de lecture.

• Pour modifier la position d'une vidéo, sélectionnez le point d'insertion avec le curseur après l'étape 7 et touchez **OK**.

• Pour supprimer une vidéo de la liste de lecture, appuyez sur "→" pour sélectionner la vidéo avant d'appuyer sur **OK**.

9 Une fois l'arrangement terminé, appuyez sur **OK**.



10 Sélectionnez "ENREGISTRER ET QUITTER" et appuyez sur **OK**.

