


Capturer des photos lors d'un enregistrement vidéo

Appuyez sur la touche SNAPSHOT pour prendre des photos en mode vidéo (pause ou enregistrement).



- "PHOTO" apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.



- Les photos capturées en mode vidéo sont enregistrées à la destination préalablement définie dans les réglages de support.

REMARQUE:

- La taille de la photo capturée en mode vidéo est de 3200 x 1800.
- Le réglage "MODE D'OBTURATION" sur "PRISE VUES EN RAFALE" vous permet de prendre des photos en continu.
- La qualité des photos varie en fonction du réglage effectué à partir de "QUALITE IMAGE".
- Lorsqu'un effet (noir et blanc/sépia) est appliqué à la vidéo, il est également appliqué à la photo.