

Prendre des photos de groupe (Retardateur)


Le retardateur à 10 secondes et le retardateur à détection de visages sont des fonctions utiles pour prendre des photos de groupes. Le retardateur à 2 secondes est utile pour éviter les secousses de la caméra causées en appuyant sur la touche de l'obturateur.

REMARQUE:


Pour prendre une photo avec la fonction retardateur, il est recommandé d'utiliser un trépied.

Utilisation du retardateur à 2/10 secondes

1 Sélectionnez le mode photo.



2 Appuyez sur pour afficher le menu.




3 Sélectionnez "RETARDATEUR" et appuyez sur .



4 Sélectionnez "2SEC" ou "10SEC", et appuyez sur .




5 Effectuez la mise au point du sujet.



• Une fois la mise au point effectuée, le voyant de l'icône de mise au point devient vert.

6 Prenez une photo.




• Un chronomètre s'affiche et le compte à rebours avant prise de vue démarre.
• Appuyez de nouveau sur la touche SNAPSHOT pour arrêter le retardateur.

Utilisation du retardateur à détection de visages


En appuyant sur la touche SNAPSHOT, la détection du visage et la prise s'effectue trois secondes après qu'une autre personne entre dans le cadre.

Cette fonction est utile lorsque vous voulez inclure le photographe dans la photo de groupe.

1 Sélectionnez le mode photo.



2 Appuyez sur pour afficher le menu.




3 Sélectionnez "RETARDATEUR" et appuyez sur .



4 Sélectionnez "DETECTION VISAGE" et appuyez sur .



- 5 Après vous être assuré que tout le monde regarde la caméra, appuyez sur la touche SNAPSHOT.



- Les cadres apparaissent autour des visages des sujets.
- Appuyer à nouveau sur la touche SNAPSHOT avec le cadre autour du visage, le retardateur à 10 secondes démarre.

- 6 Le photographe entre dans le cadre.

Photographe



- L'obturateur se déclenche trois secondes après que le photographe soit entré dans le cadre.
- Appuyez de nouveau sur la touche SNAPSHOT pour arrêter le retardateur.

REMARQUE:

- Selon l'environnement de prise de vue, la fonction "DETECTION VIS-AGE" peut ne pas détecter certains visages.