


Enregistrement au ralenti (grande vitesse)


Vous pouvez augmenter la vitesse d'enregistrement ou accentuer les mouvements en enregistrant au ralenti.

Cette fonction est pratique pour vérifier les mouvements, comme des swings de golf.

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.



- 2 Appuyez sur pour afficher le menu.




- 3 Sélectionnez "ENREG. HAUTE VITESSE" et appuyez sur .



- 4 Sélectionnez une vitesse d'enregistrement et appuyez sur .



- 5 Lancez l'enregistrement.



- L'enregistrement démarre en comptant à rebours jusqu'à la fin de la durée maximale.
La prise de vue s'arrête lorsque le compteur atteint "0:00:00".
- Une fois l'enregistrement terminé, il sera sauvegardé sous forme de film.
- En appuyant sur la touche START/STOP pendant le compte à rebours, le processus d'enregistrement s'arrête.
- Le réglage à grande vitesse sélectionné sera enregistré sur la caméra. Pour annuler ce réglage, réglez "ENREG. HAUTE VITESSE" sur "ARRET".

Vitesse d'enregistrement	Durée maximale	Durée de lecture du film
100 trames/sec- onde	Jusqu'à 4,8 secondes	2 périodes de durée d'enregistrement (jusqu'à 9,4 secondes)
250 trames/sec- onde	Jusqu'à 4,8 secondes	5 périodes de durée d'enregistrement (jusqu'à 24 secondes)
500 trames/sec- onde	Jusqu'à 2,8 secondes	10 périodes de durée d'enregistrement (jusqu'à 28 secondes)

REMARQUE:

- "QUALITE VIDEO" est automatiquement réglé sur "XP".
- Lorsque l'enregistrement à grande vitesse est activé, seul le zoom optique peut être utilisé.
- L'enregistrement se fait avec une résolution inférieure au réglage standard et la vidéo est enregistrée après avoir été convertie en qualité haute définition. Ainsi, des images peuvent apparaître avec plus de grain que d'autres films et un cadre noir apparaît autour de l'image.
- Le son audio n'est pas enregistré en même temps que la vidéo.
- En augmentant la vitesse d'enregistrement, on obtient des images avec plus de grain et plus sombres.
Pendant un enregistrement à grande vitesse, il est recommandé d'utiliser un trépied et d'enregistrer dans un endroit clair, avec le sujet agrandi le plus possible.