


Vue du dessous

- 1** Orifice pour trépied
- 2** Fente pour carte SD
- Insérez une carte SD optionnelle.
- 3** Commande de libération de la batterie
- 4** Montage de la batterie