


Modification de la langue d'affichage

Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran.

1 Appuyez sur **Ⓜ** pour afficher le menu.



2 Sélectionnez "REGLAGES AFFICHAGE" et appuyez sur **Ⓚ**.



3 Sélectionnez "LANGUAGE" et appuyez sur **Ⓚ**.



4 Sélectionnez la langue souhaitée puis appuyez sur **Ⓚ**.

