



Відтворення списків відтворення

Відтворити створені вами списки відтворення.


- 1 Виберіть режим відтворення.



- 2 Виберіть режим відео.



- 3 Натисніть , щоб відобразити меню.



- 4 Виберіть „PLAYBACK PLAYLIST“ та натисніть .



- 5 Виберіть необхідний список відтворення та натисніть , щоб розпочати відтворення.



- Натисніть „CHECK“, щоб переглянути вміст вибраного списку.
- Щоб вийти з режиму відтворення, натисніть .

Створення списків відтворення : _____