

Дайджест-відтворення на DVD-плеєрі

Ви можете відтворити кілька секунд кожної сцени записаних відеороликів на створеному DVD-диску.

1 Вставте створений DVD-диск у DVD-плеєр.

2 Виберіть „DIGEST PLAYBACK“ на телевізорі.

- Дайджест-відтворення здійснюється безперервно.



(Екран на цьому пристрої не з'являється).

ПРИМІТКИ:

- Для відтворення у звичайному режимі/відображення меню індексу
1) Натисніть кнопку переходу до основного меню на пульті дистанційного керування DVD-плеєра під час дайджест-відтворення.
2) Виберіть необхідний пункт.
 - Меню „DIGEST PLAYBACK“ недоступне, якщо DVD-диск створено за допомогою наданої програми Everio MediaBrowser.
-