

СПАЛАХ

Для настройки спалаху.


Настройка	Докладна інформація
OFF	Спалах не спрацьовує.
AUTO	Спалах спрацьовує автоматично при темному оточенні.
AUTO RED-EYE	Спрацьовує попередній спалах для зменшення ефекту червоних очей.
ON	Спалах спрацьовує в усіх випадках.
SLOW SYNCHRO	Спалах спрацьовує в усіх випадках, швидкість затвора зменшується для зйомки об'єкта та фону яскраво.

ПРИМІТКИ:


- Під час заряджання спалаху на екрані блимає відповідна піктограма.
- Спалах на спрацює, коли встановлено „SHUTTER MODE“ або „NIGHT EYE“, „NIGHT“ або SNOW у „SCENE SELECT“.

Відображення елемента

- 1 Виберіть режим фотографій.



- 2 Натисніть , щоб відобразити меню.



- 3 Виберіть „FLASH“ та натисніть .

