


Встановлення швидкості затвора

Ви можете встановити швидкість затвора згідно з типом об'єкта зйомки.

1 Натисніть , щоб відобразити меню.



2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть .



3 Виберіть „SHUTTER SPEED“ та натисніть .



4 Виберіть „MANUAL“ та натисніть .



5 Виберіть швидкість затвору за допомогою бігунка.



- Швидкість затвора можна встановити з параметрами від 1/2 до 1/4000.
(До 1/500 для фотозйомки.)
- Перемістіть вгору, щоб збільшити швидкість.
- Перемістіть вниз, щоб зменшити швидкість.

6 Натисніть , щоб підтвердити.



ПРИМІТКИ:

- Налаштування можна встановити окремо для відеороликів та фотографій.