

Підготовка зовнішнього приводу Blu-ray


ПРИМІТКИ:

Для підключення до зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків використовуйте USB-кабель з роз'ємами міні-A (штекер) - B (штекер). USB-кабель, який постачається разом з цією відеокамерою, для цього не підходить.

Для можливості використання USB-кабелю, який постачається разом із зовнішнім пристроєм для запису Blu-ray-дисків, необхідно придбати USB-кабель-продовжувач.

- Міні-A (штекер) – A (гніздо)
(Номер деталі: QAM0852-001)

1 Закрийте РК-екран та підключіть камеру.



- Підключіть адаптер живлення змінного струму до даного пристрою.
 - Підключіть адаптер змінного струму зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків.
 - Підключіть USB-кабель зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків до цього пристрою.
- Див. також посібник з використання зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків.


2 Вставте чистий диск.

- Натисніть кнопку живлення на зовнішньому пристрої для запису Blu-ray-дисків, щоб увімкнути його.



- Натисніть кнопку витягування, щоб відкрити лоток для дисків.
- Повністю витягніть лоток та належним чином вставте чистий диск.
- Натисніть на лоток для дисків, доки він з клацанням не встане на місце.

3 Відкрийте РК-екран.



- Цей пристрій увімкнеться та відобразиться меню BACK-UP.
- Під час підключення USB-кабелю відображається меню BACK-UP.

УВАГА!:

- Перед підключенням пристроїв переконайтеся, що живлення вимкнено. Інакше існує загроза враження електричним струмом або виникнення несправності.