

Використання бігунка

Для більш плавного керування просуньте палець вздовж бігунка. Під час натискання бігунка курсор переміщується автоматично. Точні налаштування, наприклад, переміщення курсору, одне за одним можна здійснити, натискаючи на бігунок.

- Зверніться до інструкцій з експлуатації у Детальний посібник користувача.

ПРИМІТКИ:

- Бігунок та кнопки не працюватимуть, якщо їх торкатися нігтем або пальцем у рукавичці.
 - Пункти на екрані не працюватимуть, навіть якщо ви торкатиметеся їх.
-