

Налаштування довжини ручного ремінця



- ① Накиньте ручний ремінь.
- ② Налаштуйте довжину ремня.
- ③ Закріпіть ручний ремінець.

УВАГА!:

- Перевірте надійність кріплення ручного ремінця.
Якщо ремінь для перенесення закріплено погано, даний пристрій може впасти, що призведе до поранення або пошкодження.