

Використання зовнішнього жорсткого USB-диска

Ви можете скопіювати відеоролики та фотографії з цього пристрою на зовнішній жорсткий USB-диск. Ви також можете відтворювати файли, які містяться на зовнішньому жорсткому USB-диску, за допомогою цього пристрою.

- Див. також посібник з використання зовнішнього жорсткого диска.

Сумісні зовнішні жорсткі диски

- Seagate: FreeAgent™ Desk
- LaCie: Design by Neil Poulton

Використання зовнішнього жорсткого USB-диска, ємність якого перевищує 2 Тб, неможливе.

Копіювання та відтворення за допомогою зовнішнього жорсткого USB-диска

ПРИМІТКИ:

- Якщо ви підключаєте зовнішній жорсткий USB-диск до цього пристрою вперше, необхідно виконати форматування диска. (Усі дані видалені.)
- Зверніться до файлу довідки наданої програми Everio MediaBrowser, якщо ви використовуєте комп'ютер для роботи з даними на зовнішньому жорсткому USB-диску, які були безпосередньо скопійовані з цього пристрою.

УВАГА!:

- Від'єднайте зовнішній жорсткий USB-диск під час використання інших USB-пристроїв, наприклад, пристрою для запису BD/DVD-дисків або іншого зовнішнього USB-диска.
- Під час копіювання або відтворення не слід виконувати наступні операції.
 - Вимкнення пристрою або зовнішнього жорсткого USB-диска.
 - Від'єднання USB-кабелю.
- Файли, видалені з цього пристрою, неможливо записати на диск за допомогою пристрою для запису BD/DVD-дисків, навіть, якщо їх скопійовано на зовнішній жорсткий USB-диск.
- Не форматуйте зовнішній жорсткий USB-диск за допомогою комп'ютера. Якщо ви вже зробили це, виконайте повторне форматування з використанням цього пристрою. (Усі дані на зовнішньому жорсткому USB-диску будуть видалені).
- Не виконуйте наступні операції з використанням комп'ютера.
 - Видалення файлів або папок на зовнішньому жорсткому USB-диску.
 - Переміщення файлів або папок на зовнішньому жорсткому USB-диску.
 - Зміна імен файлів або папок на зовнішньому жорсткому USB-диску.
 Ці операції призводять до неможливості відтворення даних на цьому пристрої.
- Якщо ви використовуєте комп'ютер для редагування даних на зовнішньому жорсткому USB-диску, перед початком цієї операції скопіюйте дані на комп'ютер. Редагування даних на зовнішньому жорсткому USB-диску безпосередньо з комп'ютера призводить до неможливості відтворення даних на цьому пристрої.