

## Меню відтворення (фотографія)

Ви можете видалити або знайти певні фотографії.

| Настройка            | Докладна інформація                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DELETE               | Видаляє непотрібні фотографії.                                                                                                                                                                                       |
| SEARCH DATE          | Ви можете шукати та переглядати відеоролики або фотографії згідно з датами зйомки.                                                                                                                                   |
| EDIT                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPY<br/>Копіює файли на інший носій.</li> <li>• MOVE<br/>Переміщує файли на інший носій.</li> <li>• PROTECT/CANCEL<br/>Захищає файли від випадкового видалення.</li> </ul> |
| SLIDE SHOW EFFECTS   | Для відтворення слайд-шоу можна додати ефекти переходів між фотографіями.                                                                                                                                            |
| ON-SCREEN DISPLAY    | Встановлює необхідність відображати під час відтворення символи на екрані, наприклад, піктограми.                                                                                                                    |
| STILL IMAGE TRANSFER | Коли встановлено з'єднання Bluetooth з BIP/OPP-сумісним пристроєм, ви зможете переносити до нього зняті фотографії.                                                                                                  |