


Підготовка пристрою для запису DVD-дисків (CU-VD50)

1 Закрийте РК-екран та підключіть камеру.




- ① Підключіть адаптер живлення змінного струму до даного пристрою.
 - ② Підключіть адаптер живлення змінного струму пристрою для запису DVD-дисків.
 - ③ Підключіть USB-кабель з комплекту постачання пристрою для запису DVD-дисків.
- Зверніться також і до інструкції з використання пристрою для запису DVD-дисків.

2 Увімкніть пристрій для запису DVD-дисків та вставте чистий диск.



- ① Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути живлення.
 - ② Натисніть кнопку витягування, щоб відкрити лоток для дисків.
 - ③ Повністю витягніть лоток та належним чином вставте чистий диск.
 - ④ Натисніть на лоток для дисків, доки він з клацанням не встане на місце.
- ### 3 Відкрийте РК-екран.



- Цей пристрій увімкнеться та відобразиться меню BACK-UP.
- Під час підключення USB-кабелю відображається меню BACK-UP.

УВАГА!:

- Перед підключенням пристроїв переконайтеся, що живлення вимкнено. Інакше існує загроза враження електричним струмом або виникнення несправності.

ПРИМІТКИ:

- Під час підключення до даного пристрою всі кнопки пристрою для запису DVD-дисків CU-VD50, окрім кнопки живлення та витягування, не працюють.