


Чітка зйомка людей (визначення обличчя AE/AF)


„FACE PRIORITY AE/AF“ автоматично встановлює потрібний фокус та яскравість визначеного обличчя.

Цю функцію можна використовувати у режимах фото- та відеозйомки.

1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



2 Натисніть , щоб відобразити меню.



3 Виберіть „FACE PRIORITY AE/AF“ та натисніть .



4 Виберіть „ON“ та натисніть .




5 Наведіть камеру на людину.



- Навколо обличчя людини з'явиться рамка, після чого фокус та яскравість будуть налаштовані автоматично.
- Якщо було розпізнано кілька облич, фокус буде налаштовано для найближчого до камери обличчя.

6 Розпочніть зйомку.



УВАГА!:

- Коли „FACE PRIORITY AE/AF“ встановлено як „ON“, наступні настройки буде змінено.
Коли „SCENE SELECT“ встановлено як „SPOTLIGHT“, останнє буде змінено на „OFF“.
Коли „FOCUS“ встановлено як „MANUAL“, останнє буде змінено на „AUTO“.
Коли „BACKLIGHT COMP.“ встановлено як „ON“, останнє буде змінено на „OFF“.
Коли „METERING AREA/ TYPE“ встановлено як „SPOT“, останнє буде змінено на „ENTIRE SCREEN“.
- Коли встановлено наступні настройки, „FACE PRIORITY AE/AF“ зміниться на „OFF“.
Коли „SCENE SELECT“ встановлено як „SPOTLIGHT“
Коли „FOCUS“ встановлено як „MANUAL“
Коли вибрано „FOCUS ASSIST“
Коли „BACKLIGHT COMP.“ встановлено як „ON“
Коли „METERING AREA/ TYPE“ встановлено як „SPOT“

ПРИМІТКИ:

- Камера може розпізнавати до 16 облич.
- Деякі обличчя можуть не розпізнатись залежно від оточення, у якому здійснюється зйомка.
- Якщо необхідні результати отримати не вдається, виконайте зйомку, встановивши для „FACE PRIORITY AE/AF“ значення „OFF“.