

Повторне встановлення годинника

Встановіть час за допомогою функції „CLOCK ADJUST“ в меню.

1 Натисніть , щоб відобразити меню.




2 Виберіть „CLOCK ADJUST“ та натисніть .



3 Виберіть „CLOCK SETTING“ та натисніть .



4 Виставте дату та час.



- За допомогою бігунка встановіть рік, місяць, день, години та хвилини один за одним.
- Натискайте на функціональні кнопки "←"/"→", щоб переміщати курсор.
- Після встановлення дати та часу натисніть .

5 Виберіть країну проживання та натисніть .



- Відобразиться назва міста та різниця часу.
- Після зміни кольору вибраного регіону натисніть .