

Додаткові аксесуари

Використовуючи додатковий акумулятор, ви можете знімати довше.

Назва виробу	Опис				
Акумулятор - BN-VG114E - BN-VG121E	Забезпечує довший час зйомки, ніж акумулятор, що постачається разом із даним пристроєм. Його також можна використовувати у якості запасного акумулятора.				
Зарядний пристрій AA-VG1	Дозволяє заряджати акумулятор без використання даного пристрою.				
Записуючий пристрій DVD CU-VD3	Дозволяє копіювання зображень, записаних на даному пристрої, на DVD-диск без використання комп'ютера.				
Записуючий пристрій DVD CU-VD50	Записує DVD-диски та використовується як зовнішній DVD-привод при підключенні до ПК. Окрім того, записані DVD-диски можна відтворити, підключивши пристрій CU-VD50 до телевізора.				
Компонентний кабель QAM1266-001	Для перегляду з високою якістю зображення.				
USB-кабель QAM0852-001	Підключає цей пристрій до пристрою для запису BD-дисків або рекомендованого зовнішнього жорсткого USB-диска (див. таблицю нижче). <table border="1"> <tr> <td>Seagate</td><td>FreeAgent™ Desk</td></tr> <tr> <td>LaCie</td><td>Design by Neil Poulton</td></tr> </table>	Seagate	FreeAgent™ Desk	LaCie	Design by Neil Poulton
Seagate	FreeAgent™ Desk				
LaCie	Design by Neil Poulton				

ПРИМІТКИ:

- Для отримання додаткової інформації див. каталог.
- BN-VG114E — це акумулятор, який постачається з цією даного пристрою.

Приблизний час зйомки (з акумулятором)

Акумулятор	Фактичний час зйомки	Час серійної зйомки
BN-VG114E (Постачається)	45 хв.	1 г. 20 хв.
BN-VG121E	1 г. 10 хв.	2 г. 5 хв.

- Вище вказані значення є дійсними, коли для параметра „LIGHT“ встановлено значення „OFF“, а для „LCD BACKLIGHT“ значення „STANDARD“.
- Фактичний час зйомки може бути меншим, якщо змінювати фокусну відстань або багаторазово зупиняти запис. (Рекомендується забезпечити готовність акумуляторів на період часу, що втричі перевищує очікуваний час зйомки.)
- Коли ресурс акумулятора вичерпано, час зйомки стає меншим навіть, якщо акумулятор повністю заряджений. (Замініть акумулятор на новий.)