


Підключення до зареєстрованого пристрою

Для використання Bluetooth-сумісного пристрою з цим пристроєм необхідно після реєстрації пристрою встановити з ним з'єднання. Щоб встановити з'єднання з Bluetooth-сумісним пристроєм, скористайтесь меню та встановіть для з'єднання з пристроєм параметр УВІМКНЕНО.

- 1 Натисніть , щоб відобразити меню.



- 2 Виберіть „CONNECTION SETTINGS“ та натисніть .



- 3 Виберіть „Bluetooth“ та натисніть .



- 4 Виберіть пристрій для підключення та натисніть .



- Піктограму буде змінено з ВІМК на УВІМК, якщо з'єднання з пристроєм було встановлено вдало. Для навушників, GPS-приймачів та смартфонів відображається піктограма, яка вказує статус отримання радіосигналу.

УВАГА!

- „UNABLE TO COMMUNICATE WITH THE Bluetooth DEVICE“ відображається, якщо зареєстровано та підключено пристрій, підтримка якого неможлива. Перевірте зареєстрований пристрій та виконайте повторну реєстрацію.
- Цей пристрій підтримує підключення до двох Bluetooth-сумісних навушників.
- Одночасне підключення до цього пристрою Bluetooth-сумісних пристроїв різних типів неможливе. (Наприклад, підключення навушників та смартфона одночасно)
- Передача або отримання аудіоданих за допомогою навушників неможливі у режимі зйомки фотографій.
- Коли „FACTORY PRESET“ в меню основних настройок виконується, вся інформація зареєстрованих Bluetooth-сумісних пристроїв буде видалена.
- Під час підключення пристрою Bluetooth режими автоматичного вимкнення живлення, збереження енергії та демонстрації будуть недоступними.

Стосовно вимкнення :

Підключення даного пристрою до пристрою, сумісного з Bluetooth буде дезактивовано у наступних випадках.

- Коли живлення цього пристрою вимкнено
- Коли цей пристрій підключено до пристрою для запису DVD-дисків або комп'ютера за допомогою USB-кабелю
- Під час використання зйомки із часовим інтервалом
- Коли „FACTORY PRESET“ виконується у меню основних настройок

ПРИМІТКИ:

- Коли з'єднання з підключеним пристроєм призводить до помилки, цей пристрій від'єднає його приблизно через 10 секунд.
- Через те, що одночасне підключення до цього пристрою Bluetooth-сумісних пристроїв різних типів неможливе, від'єднайте раніше підключений пристрій, якщо підключаєте пристрій іншого типу.
- Усі підключені пристрої Bluetooth буде від'єднано, якщо виконується зйомка з часовим інтервалом, підключено USB-кабель або встановлюються заводські настройки.
- * Під час відновлення заводських настройок також буде видалено зареєстровану інформацію.

Позначки підключення Bluetooth-сумісного пристрою

Статус з'єднання Bluetooth можна перевірити на екрані зйомки.



Відображення піктограми	Опис
Статус прийому радіо	Відображає статус прийому радіосигналів для з'єднання Bluetooth.
Статус GPS-з'єднання	Відображає статус з'єднання з GPS. Піктограма буде блимати, якщо від GPS неможливо отримати інформацію про місцезнаходження.
Гучність мікрофона Bluetooth	Відображає рівень гучності мікрофона, якщо використовується мікрофон Bluetooth.

ПРИМІТКИ:

- Статус прийому радіосигналів - це тільки орієнтир. Він не відображається у реальному часі.
- Позначки можуть не оновлюватись відповідно до стану сигналів. Реакція буде особливо повільною, якщо статус прийому радіо змінюється зі слабого на сильний.
- Статус прийому радіо не відображається під час BIP/OPP-підключення.
- Через те, що з'єднання з підключеним пристроєм є необхідним для отримання статусу прийому радіо, цей статус може не оновлюватись, якщо з'єднання було раптово перервано, наприклад, внаслідок вимкнення живлення.

Таблиця сумісних з'єднань

Кількість підключень	1	1	1	1	1	2
З'єднання	З'єднання 1	З'єднання 2	З'єднання 3	З'єднання 4	З'єднання 5	З'єднання 6
Навушники 1	✓	-	-	-	-	✓
Навушники 2	-	✓	-	-	-	✓
GPS-приймач	-	-	✓	-	-	-
BIP/OPP	-	-	-	✓	-	-
Смартфон	-	-	-	-	✓	-

Коли зареєстровано двоє навушників

Якщо зареєстровано двоє навушників, мікрофон може працювати лише з одними з них.
Мікрофон може бути використаний з навушниками, біля яких відображається піктограма із зображенням мікрофона.



- Щоб вибрати інші навушники для використання з мікрофоном, натисніть „MIC.“

ПРИМІТКИ:

- Ви можете змінити настройку аудіо для мікрофона Bluetooth.