


НОСІЙ ДЛЯ ЗАПISУ ВІДЕО

Визначає носій для запису/відтворення відеороликів.

Настройка	Докладна інформація
BUILT-IN MEMORY	Записує відеоролики в інтегровану пам'ять відеокамери.
SD CARD	Записує відеоролики на картку SD.

Відображення елемента

1 Натисніть , щоб відобразити меню.



2 Виберіть „MEDIA SETTINGS“ та натисніть .



3 Виберіть „REC MEDIA FOR VIDEO“ та натисніть .

