

ЯКІСТЬ ВІДЕО

Встановлює якість відео.


Настройка	Докладна інформація
UXP	Дозволяє зйомку з найвищою якістю зображення. • Відноситься лише до BD-дисків. Відеореєстри, записані у якості високої чіткості, записати на DVD-диски неможливо.
XP	Дозволяє зйомку з високою якістю зображення.
SP	Дозволяє зйомку із стандартною якістю.
EP	Дозволяє тривалу зйомку.

ПРИМІТКИ:


- Виберіть режим UXP або XP для зйомки швидких сцен або сцен з швидкою зміною яскравості для запобігання виникненню шуму.
- Використайте пристрій для запису BD-дисків, щоб зберегти відеореєстри, записані у режимі UXP.
- Ви можете змінити якість відео залежно від відображення залишку часу запису.
За допомогою бігунка виберіть якість відео та натисніть **OK**.

Відображення елемента

1 Виберіть режим відео.



2 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.



3 Виберіть „VIDEO QUALITY“ та натисніть **OK**.

