


ЗМЕНШЕННЯ ВІТРУ

Зменшує шум, спричинений вітром.


Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає цю функцію.
ON	Вмикає цю функцію.

Відображення елемента

1 Виберіть режим відео.



2 Натисніть , щоб відобразити меню.



3 Виберіть „WIND CUT“ та натисніть .

