


Запис відеозаписів на диски

Скопіюйте файли, які розташовані у користувацькому списку, на DVD-диски.

- 1 Вставте чистий диск у BD/DVD-привод свого комп'ютера.
- 2 Виберіть необхідний користувацький список.



- 3 Виберіть тип диска.




- Якщо вибрано формат DVD-відео, якість зображення встановлюється як стандартна.

- 4 Виберіть метод вибору файлів.



- Якщо ви вибрали „Select all files displayed“, скопійовані на диск будуть лише ті відеоролики, що відображаються. Перейдіть до кроку 6.
- Якщо ви вибрали „Select files individually“, перейдіть до кроку 5.

- 5 (Коли вибрано „Select files individually“) Виберіть файли для копіювання на диск один за одним.



- Після вибору натисніть „Далее“.

- 6 Встановіть головне меню диска.



- Вкажіть назву та фон меню.

- 7 Почнеться копіювання на диск.



- Після копіювання натисніть „ОК“.

ПРИМІТКИ:

- Наступні типи дисків можна використовувати з наданим програмним забезпеченням Everio MediaBrowser.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
BD
- Everio MediaBrowser підтримує 3 формати диска: DVD-Video, AVCHD та BD.
- Під час копіювання відеороликів, записаних у режимі запису UXP, для створення AVCHD-диска перед початком копіювання відеофайли необхідно перетворити у режимі запису XP. Таким чином, це може тривати більше часу, ніж копіювання відеофайлів, записаних в інших режимах.
- Для відтворення диска використовуйте плеєр Everio MediaBrowser. Зверніться до файлу довідки наданої програми Everio MediaBrowser для отримання інформації щодо роботи з нею.
- Щоб переглянути файл довідки Everio MediaBrowser, виберіть „Справка“ на панелі меню Everio MediaBrowser або натисніть клавішу F1 на клавіатурі.
- Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми з наданим програмним забезпеченням Everio MediaBrowser, зверніться до "Центру підтримки користувачів Pixela".

Телефон	США та Канада (Англійська): +1-800-458-4029 (безкоштовно) Європа (Великобританія, Німеччина, Франція та Іспанія) (Англійська/німецька/французька/іспанська): +800-1532-4865 (безкоштовно) Інші країни Європи (Англійська/німецька/французька/іспанська): +44-1489-564-764 Азія (Філіппіни) (Англійська): +63-2-438-0090 Китай (Китайська): 10800-163-0014 (безкоштовно)
Домашня сторінка	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/