



Реєстрація Bluetooth-сумісного пристрою

Щоб використовувати Bluetooth-сумісний пристрій з цим пристроєм, необхідно виконати реєстрацію (створити пару) для цього пристрою.

1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.



2 Виберіть „CONNECTION SETTINGS“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „Bluetooth“ та натисніть **OK**.



4 Виберіть тип пристрою для реєстрації та натисніть „REG.“




Навушники	Ви можете використати навушники із вбудованим мікрофоном для прослуховування записаного звуку під час зйомки. Попередньо встановивши параметр „Bluetooth MIC AUDIO“, ви зможете додавати власні коментарі до фільму під час його зйомки.
GPS-приймач	Ви можете використати GPS-приймач, щоб записати інформацію про місцезнаходження знятого фільму або фотографії.
BIP/OPP	Переносить фотографії на Bluetooth-сумісний пристрій.
Смартфон	Ви можете використати зареєстрований мобільний телефон у якості пульта дистанційного керування цим пристроєм, використовуючи попередньо встановлену на телефоні програму.

5 Виберіть, щоб активувати пошук пристрою для реєстрації, та натисніть **OK**.



- Система почне пошук доступних Bluetooth-сумісних пристроїв, які можна зареєструвати.
- Спосіб встановлення відрізняється залежно від пристрою. Зверніться також і до інструкції з використання пристрою.

6 Виберіть пристрій, який необхідно зареєструвати, та натисніть **OK**.



- Якщо пристрій для реєстрації знайти не вдається, ще раз перевірте настройки пристрою та виконайте повторний пошук.
- Одночасно можуть відображатись до дев'яти назв пристроїв.
- Якщо назву пристрою встановити неможливо, замість цього з'явиться адреса пристрою Bluetooth (BD-адреса).
- Символи у назві пристрою, які відобразити неможливо, відображаються як □.

7 Уведіть ключ доступу пристрою, що реєструється.



- Використайте бігунок, щоб вибрати цифрове значення, та натисніть **OK**, щоб його ввести.
- Натисніть „CLE“, щоб видалити останній цифровий символ.
- Після завершення введення цифрових символів натисніть „SET“.
- Кількість цифр у ключі доступу відрізняється залежно від пристрою, що реєструється.
- Якщо ідентифікація пристрою не потрібна, екран для введення ключа доступу не буде відображено.
- Ключ доступу також називається "PIN-кодом".
- Для отримання докладної інформації щодо ключа доступу зверніться до посібника з використання пристрою, що реєструється.
- Після завершення реєстрації пристрою натисніть **OK**.

ПРИМІТКИ:

- Реєстрація може пройти невдало залежно від пристрою, що використовується. Крім того, зв'язок може бути неможливим навіть, якщо пристрій зареєстровано.
- Ви можете зареєструвати до двох навушників та лише один GPS-приймач, BIP/OPP-сумісний пристрій або смартфон.
- Ви можете одночасно приєднати до двох навушників. З'єднання пристроїв різних типів неможливе. Від'єднайте підключений пристрій та встановіть нове з'єднання.
- Результати пошуку пристрою відрізняються залежно від вибраного пристрою, умов проходження сигналів та положення пристрою.
- Під час реєстрації пристрою Bluetooth режими автоматичного вимкнення живлення, збереження енергії та демонстрації будуть недоступними.