


ЕФЕКТИ СЛАЙД-ШОУ

Для відтворення слайд-шоу можна додати ефекти переходів між фотографіями.


Настройка	Докладна інформація
SLIDE	Переключає екран, переміщуючись справа вліво.
BLINDS	Переключає екран, розділяючи на вертикальні смуги.
CHECKERBOARD	Переключає екран, змінюючи з використанням клітчастого шаблону.
RANDOM	Переключає екран з використанням випадкового ефекту з „SLIDE“, „BLINDS“ та „CHECKERBOARD“.

Відображення елемента


1 Виберіть режим відтворення.



2 Виберіть режим фотографій.



3 Натисніть , щоб відобразити меню.



4 Виберіть „SLIDE SHOW EFFECTS“ та натисніть .

