


Підключення за допомогою мініроз'єму HDMI

Якщо ви використовуєте формат HDTV, у вас є змога відтворювати з високою чіткістю, підключивши до роз'єму HDMI.

- Рекомендуємо використовувати HDMI-кабель категорії 2 (високошвидкісний кабель).
- Зверніться також і до інструкції до телевізора, що використовується.

1 Підключіть до телевізора.




- Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2-х або більше секунд, щоб вимкнути живлення.

2 Підключіть адаптер живлення змінного струму до даного пристрою.



3 Натисніть кнопку зовнішнього входу на панелі телевізора, щоб увімкнути передачу зображення з даного пристрою через підключений роз'єм.



4 Відтворіть файл.



ПРИМІТКИ:

- Щоб увімкнути відображення дати/часу, встановіть для параметра „DISPLAY ON TV” у меню настройок підключення значення „ON”. Встановіть для параметра „ON-SCREEN DISPLAY” в меню відтворення значення „DISPLAY ALL” або „DISPLAY DATE ONLY”.
- Змініть параметри в „HDMI OUTPUT” згідно з типом підключення.
- Під час підключення мінікабелю HDMI зображення або звук на телевізорі можуть не відтворюватись залежно від підключеного телевізора. У таких випадках виконайте наступні дії.
 - 1) Від'єднайте мінікабель HDMI та знову приєднайте його.
 - 2) Вимкніть даний пристрій, а потім знову увімкніть його.
- З усіма питаннями щодо телевізора або способу підключення зверніться до виробника свого телевізора.