
Зображення не відтворюються на телевізорі належним чином.

Від'єднайте кабель та підключіть його знову.

Вимкніть даний пристрій, а потім знову ввімкніть його.

Під час підключення за допомогою компонентного роз'єму переконайтесь, що параметр для „COMPONENT OUTPUT“ у меню настройок підключення відповідає параметрам підключеного телевізора. (За замовчуванням встановлено „1080i“)