
Масштабування не працює.

У режимі фотозйомки цифрове масштабування неможливе.
Використання функції масштабування у режимі серійної зйомки з часовим інтервалом буде неможливим. (Функції одночасного фотографування та DIS також недоступні.)
Для використання функції цифрового масштабування встановіть для параметра „ZOOM“ у меню значення „64x/DIGITAL“ або „200x/DIGITAL“.