


Видалення файлів на зовнішньому жорсткому USB-диску

Файли, які копіюються на зовнішній жорсткий диск, можна видаляти.

УВАГА!:

- Відновлення видалених файлів неможливе.
- Обов'язково зробіть резервні копії важливих файлів на жорсткому диску комп'ютера.


1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



2 Виберіть „DELETE“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть необхідну папку та натисніть **OK**.



4 Виберіть „DELETE“ та натисніть **OK**.



- Після видалення натисніть **OK**.