


ДИСТАНЦІЙНИЙ

Дозволяє керувати цим пристроєм за допомогою наданого пульта дистанційного керування.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Не отримує сигнали керування з пульта ДК.
ON	Отримує сигнали керування з пульта ДК.

Відображення елемента

1 Натисніть , щоб відобразити меню.



2 Виберіть „BASIC SETTINGS“ та натисніть .



3 Виберіть „REMOTE“ та натисніть .

