
ВСТАВТЕ ДИСК/ЗАМІНІТЬ ДИСК

Відкрийте лоток для дисків пристрою для запису DVD-дисків, перевірте наявність та вставте DVD-диск знову, потім закрийте лоток для дисків.

Замініть диск у пристрої для запису DVD-дисків.