


Indstilling af lukkerhastighed

Du kan indstille lukkerhastigheden, så den passer til motivet.

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „MANUAL SETTING“ og berør .



3 Vælg „SHUTTER SPEED“ og berør .



4 Vælg „MANUAL“ og berør .



5 Vælg lukkerhastighed med berøringssensoren.



- Lukkerhastigheden kan indstilles fra 1/2 til 1/4000. (Op til 1/500 for stillbilleder.)
- Bevæg berøringssensoren opad for at øge lukkerhastigheden.
- Bevæg berøringssensoren nedad for at nedbringe lukkerhastigheden.

6 Berør  for at bekræfte.



BEMÆRK:

- Indstillinger kan udføres hver for sig for henholdsvis video og stillbilleder.