
Opptatt motiv er for mørkt.

Bruk kompensering av bakgrunnslys når bakgrunnen er lys og motivet er mørkt.

Bruk "LIGHT" eller "FLASH" i menyen.

Bruk "NIGHT EYE" i SCENEVALG.

Bruk "GAIN UP" i menyen.

Still "BRIGHTNESS ADJUST" i menyen for manuelle innstillinger til "+"-siden.