


Dele filer


Du kan dele en valgt video i to.

- Den originale vidoen kan ikke gjenopprettes etter at den er delt.


1 Velg avspillingsmodus.



2 Velg videomodus.



3 Trykk på  for å vise menyen.



4 Velg "EDIT" og trykk på .



5 Velg "DIVIDE" og trykk på .



6 Velg ønsket video og trykk på .



- Avspilling av valgt video starter.

7 Trykk på  for å pause avspillingen, og trykk så på "SET" der du ønsker å dele filen.



- Det faktiske delepunktet kan variere noe fra punktet som er angitt.

8 Velg "DIVIDE HERE" og trykk på .



- Velg "CANCEL" for å velge punkt for deling på nytt.
- Etter oppdelingen, trykk på .
- Det opprinnelige bildet er nå erstattet av to delte bilder.

NB!:

- Når den delte filen spilles av, vises opptaksdatoen for når filen ble delt.
- Delingspunktet kan avvike noe fra den valgte scenen.
- Videoer kan ikke deles hvis innstillingene for opplasting eller EKSPORT er aktivert.
- Innstillingene for opplasting eller EKSPORT er deaktivert hvis vidoer deles.