


Formater den eksterne USB-harddiskstasjonen

Alle filer på den eksterne harddiskstasjonen kan slettes.

ADVARSEL:

- Alle data på den eksterne harddiskstasjonen vil bli slettet ved formatering.
Kopier alle filer på kortet til en PC før formatering.

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.



2 Velg "FORMAT" og trykk på .



3 Velg "YES" og trykk på .



- Etter formatering, trykk på .