


Vanlige opptaksindikasjoner



- 1** Opptaksmodus
- 2** Effekt
- 3** Scenevalg
- 4** AUTOOPPTAK
- 5** Hvitbalanse
- 6** Zoom
- 7** Media
- 8** GPS-kommunikasjonsstatus
- 9** Status for radiomottak
- 10** Måleområde "SPOT"
- 11** Fokushjelp
- 12** Batteriindikator
- 13** Dato/tid
- 14** Skjermens bakgrunnslys
- 15** Fokus
- 16** Telemakro
- 17** Kompensering for bakgrunnslys
- 18** Ansiktsprioritet AE/AF
- 19** Lysstyrke
- 20** Lukkerhastighet