

Klargjøring av en ekstern Blu-ray-stasjon

NB!:


Bruk en USB-kabel med mini-A (han) - B (han)-kontakter når du kobler til den eksterne Blu-ray-stasjonen.

USB-kabelen som kommer med dette kameraet kan ikke brukes.

For å kunne bruke den medfølgende USB-kabelen med den eksterne Blu-ray-stasjonen, må du kjøpe en USB-forlengelseskabel.

- Mini-A (han) – A (hun)
(Delenummer: QAM0852-001)

1 Lukk LCD-skjermen og koble til.



- ① Koble vekselstrømsdapteren til denne enheten.
 - ② Koble AC-adapteren til den eksterne Blu-ray-stasjonen.
 - ③ Koble USB-kabelen på den eksterne Blu-ray-stasjonen til denne enheten.
- Se også bruksanvisningen for den eksterne Blu-ray-stasjonen for mer informasjon.


2 Sett inn en ny plate.

- Trykk strømknappen på den eksterne Blu-ray-stasjonen for å skru på strømmen.



- ① Trykk på eject-knappen for å åpne plateskuffen.
- ② Trekk helt ut skuffen og legg korrekt i en ny plate.
- ③ Skyv skuffen inn til den klikker på plass.

3 Åpne LCD-skjermen.



- Enheten slås på og BACK-UP-menyen vises.
- Mens USB-kabelen er tilkoblet vises BACK-UP-menyen.

ADVARSEL:

- Påse å slå av strømmen ved kobling av enhetene.
Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt eller feilfunksjoner.