

Datosøk

Du kan søke på og spille av videoer eller stillbilder i henhold til opptaksdatoer.

- Innholdet i lagringsdestinasjonen som velges i "REC MEDIA FOR VIDEO" eller "REC MEDIA FOR IMAGE" blir søkt.
- Stillbilder kan kun søkes etter "SEARCH DATE".

1 Vis søkefunksjonen.



- Du kan også vise søkemenyen ved å velge "SEARCH" på avspillingsmenyen. For stillbilder velger du "SEARCH DATE" på menyen.
- Søket kan utføres både i video- og stillbildemodus.
* Bildet viser videomodus.

2 Velg "SEARCH DATE" og trykk på .



3 Velg en opptaksdato og trykk på .



- Dagen uken startes på i kalenderen bytter mellom søndag og mandag etter hver berøring av -knappen.

4 Velg ønsket video eller stillbilde og trykk på  for å starte avspillingen.



- Du kan velge videoer i videomodus og stillbilder i stillbildemodus.
- Kun videoer som er tatt opp på valgt dato blir vist.

Slette filer under en valgt dato : _____

Velg "DELETE" fra avspillingsmenyen for å slette uønskede filer.