

Slette uønskede filer

Slett uønskede videoer og stillbilder når du går tom for plass i opptaksmediet.

Kapasiteten til opptaksmediet kan gjenopprettes ved å slette filer.

NB!:

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.
 - Når filer i en spilleliste slettes, endres spillelisten.
 - Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.
 - Påse å ta sikkerhetskopi av viktige filer på PC.
-