



Ta tydelige bilder av mennesker (Ansiktsgjenkjenning AE/AF)

“FACE PRIORITY AE/AF” justerer automatisk det gjenkjente ansiktet med passende fokus og lysstyrke. Denne funksjonen er tilgjengelig for både filmer og stillbilder.

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.



2 Trykk på  for å vise menyen.



3 Velg “FACE PRIORITY AE/AF” og trykk på .



4 Velg “ON” og trykk på .




5 Rett kameraet mot motivet.



- En ramme vises rundt motivets ansikt, og fokuset og lysstyrken justeres automatisk.
- Hvis flere ansikter registreres, fokuseres det på ansiktet nærmest kameraet.

6 Starte opptak.



ADVARSEL:

- Når “FACE PRIORITY AE/AF” er satt til “ON”, endres de følgende innstillingene.
Hvis “SCENE SELECT” er satt til “SPOTLIGHT”, settes den til “OFF”.
Hvis “FOCUS” er satt til “MANUAL”, settes den til “AUTO”.
Hvis “BACKLIGHT COMP.” er satt til “ON”, settes den til “OFF”.
Hvis “METERING AREA/ TYPE” er satt til “SPOT”, settes den til “ENTIRE SCREEN”.
- Når følgende innstillinger foretas, endres “FACE PRIORITY AE/AF” til “OFF”.
Når “SCENE SELECT” settes til “SPOTLIGHT”
Når “FOCUS” settes til “MANUAL”
Når “FOCUS ASSIST” er valgt
Når “BACKLIGHT COMP.” settes til “ON”
Når “METERING AREA/ TYPE” settes til “SPOT”

NB!:

- Kameraet kan gjenkjenne opp til 16 ansikter.
- Noen ansikter kan ikke registreres, avhengig av opptaksforholdene.
- Hvis tilfredsstillende resultater ikke kan oppnås, still “FACE PRIORITY AE/AF” til “OFF”.