

**Gjenværende batteritid som vises er feil.**

Gjenværende batteristrom vises ikke når strømadapteren er tilkoblet. Hvis denne enheten brukes over lengre tid i høye eller lave temperaturer, eller når batteripakken lades mange ganger, kan ikke gjenværende batteristrom vises nøyaktig.