
Bildene vises ikke korrekt på TV-en.

Koble fra kabelen og koble til igjen.

Slå denne enheten av og på igjen.

Når tilkoblet via komponentkontakten, kontroller om innstillingen for "COMPONENT OUTPUT" i menyen for tilkoblingsinnstillinger er riktig for den tilkoblede TV-en. (Innstilt til "1080i" som standard)