


Ferdiggjøring av disk etter kopiering

Ferdiggjør diskene når kopieringen er fullført. Dette gjør det mulig å spille av disken ved bruk av denne enheten, på en datamaskin, BD/DVD-brenner eller BD/DVD-spiller som støtter formatene BD-MV og AVCHD.

- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.



- 2 Velg "FINALIZE" og trykk på .



- 3 Velg "YES" og trykk på .

- Etter ferdiggjøring, trykk på .