


Slette mapper i den eksterne USB-harddiskstasjonen

Filer som er kopiert til den eksterne harddiskstasjonen, kan slettes.

ADVARSEL:

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.
- Påse å ta sikkerhetskopi av viktige filer på PC.

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.



2 Velg "DELETE" og trykk på **OK**.



3 Velg ønsket mappe og trykk på **OK**.



4 Velg "DELETE" og trykk på **OK**.



- Etter sletting trykker du på **OK**.