


FJERNKONTROLL

Muliggjør bruk av denne enheten med den medfølgende fjernkontrollen.

Innstilling	Detaljer
OFF	Mottar ikke funksjonssignaler fra fjernkontrollen.
ON	Mottar funksjonssignaler fra fjernkontrollen.

Viser elementet

- 1 Trykk på  for å vise menyen.



- 2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på .



- 3 Velg "REMOTE" og trykk på .

