


Fájlok kettévágása


A kiválasztott videót két részre oszthatja.

- Az eredeti videót nem lehet visszaállítani, ha azt kettéosztotta.


1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó módot.



3 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az gombot.



5 Válassza ki a(z) „OSZTÁS” elemet és érintse meg az gombot.



6 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az gombot.



- Lejátszás a kiválasztott kezdőponttól.

7 Érintse meg a(z) gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot annál a pontnál, ahol a fájlt ketté szeretné osztani.



- A beállított ponttól a tényleges vágás pontja kissé eltérhet.

8 Válassza ki a(z) „FELOSZTÁS ITT” elemet és érintse meg az gombot.



- A vágási pont ismételt beállításához válassza a(z) „MÉGSE” opciót.
- A vágás után érintse meg a(z) gombot.
- Az eredeti képet ezután két kettéosztott kép helyettesíti.

MEGJEGYZÉS:

- A kettévágott fájl lejátszásakor a vágás dátuma jelenik meg a rögzítés dátumaként.
- A kiválasztott jelenetnél a vágási pont egy kissé eltérhet.
- A videókat nem lehet kettéosztani, ha a feltöltés vagy az EXPORT beállításokat engedélyezte.
- A feltöltés és az EXPORT beállítások a videók kettéosztásakor le vannak tiltva.