

AKADÁLYM. RÖGZ.

Automatikusan átvált egy másik médiára és folytatja a rögzítést, ha az adott, a rögzítéshez használt médián elfogy a szabad hely.
Példa: ha az SD kártyán elfogy a szabad hely a rögzítés közben, akkor a rögzítés megállás nélkül folytatódik a beépített memórián.


Beállítás	Részletek
KI	Nem váltja automatikusan a rögzítéshez használt médiát.
BE	Automatikusan váltja a rögzítéshez használt médiát.

MEGJEGYZÉS:


- Nem lehet összefüggő rögzítéseket készíteni, ha nincs elég szabad hely a beépített memórián vagy az SD kártyán.
- Az összefüggő rögzítés beállítása automatikusan a(z) „KI” értékre vált az összefüggő rögzítés befejeztével.
- Ha elkészült az előző folyamattal és újra az összefüggő videorögzítést szeretné használni, akkor az összefüggő videókat össze kell kombinálnia, vagy törölni kell az összekombináláshoz szükséges adatokat az összefüggő videóknál.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a videó módot.



- 2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 3 Válassza ki a(z) „AKADÁLYM. RÖGZ.” elemet és érintse meg az  gombot.

