


USB-s külső merevlemez formátálása

A külső merevlemezen mentett összes fájl törölhető.

FIGYELEM:

- A formátálás a külső merevlemezen található összes adatot törli.
A formátálás előtt másolja át a kártyán található összes fájlt egy számítógépre.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



2 Válassza ki a(z) „FORMÁZÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.



- A formátálás után érintse meg az  gombot.